

Forme à forcer les chaussures serrées spéciale boots et bottes ,modèle professionnel

Cette forme à forcer **redonne de la hauteur dans la zone des orteils ainsi que le cou de pied**, convient pour chaussures et bottes.



(étirer le cou de pied, retirer la vis papillon)

Spécialement conçue pour étirer en hauteur l'avant et le cou de pied de la chaussure. Dans des cas comme cou de pied fort, orteils en marteau, cors...
Convient pour pied droit ou pied gauche.
Fabrication en métal très robuste.

La Forme est livrée avec deux pièces en forme de bosse qui sont à placer dans les trous si vous souhaitez étirer à des endroits de cors ou oignons ainsi que deux inserts pour transformer la forme en pied droit ou pied gauche.



Voici comment l'utiliser:

Tout d'abord, vaporisez copieusement l'intérieur de votre chaussure d'assouplisseur.

Pour étirer le devant de la chaussure conserver la vis papillon placée à l'arrière de la forme.

Pour étirer le cou de pied de la chaussure retirer la vis papillon placée à l'arrière de la forme.

Enfilez la forme dans votre chaussure, placer si nécessaire, la (les) bosse livrée à l'emplacement souhaité pour cors ou oignon, puis tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à trouver une résistance, et laissez étirer toute la nuit.

Le lendemain tournez à nouveau la poignée de la forme jusqu'à une légère résistance, et laissez reposer trois heures environ.



(étirer l'avant, conserver la vis papillon)



NOUVEAU

Un étirement en longueur peut se faire grâce à cet adaptateur à insérer à l'arrière, qui convient pour chaussures basses comme: escarpins, mocassins, derbies, baskets...